

# 5

## РЕГУЛИРОВКА ГАЗОНОКОСИЛКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПАРАМЕТРАМИ УЧАСТКА

См. разделы 6.4 и 6.5 Руководства по эксплуатации.

Здесь приводятся несколько советов по выполнению важных настроек для Automower™.

Все настройки Automower™ выполняются с помощью функций меню.

### НАСТРОЙКА ГАЗОНОКОСИЛКИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗМЕРОМ ГАЗОНА

Результаты стрижки зависят от времени операции. Отрегулируйте время стрижки в соответствии с характеристиками участка с помощью функции *Timer* (Таймер). При слишком частой работе газонокосилки газон будет казаться вытоптанным.

При слишком редком использовании газонокосилки газон будет подстрижен неаккуратно.

### РЕГУЛИРОВКА ГАЗОНОКОСИЛКИ ДЛЯ УЗКИХ ПРОХОДОВ

Узкие проходы на участке затрудняют поиск газонокосилкой зарядной станции. Чтобы проверить, находится ли газонокосилка дорогу к дому, используется функция *Test IN*.

- Найдите самый узкий проход на участке (между границными контурами).
- Установите газонокосилку вне прохода так, чтобы ее передняя часть смотрела на границу контура.
- Активируйте функцию *Test IN* (*Garden - Follow loop - Test IN*)
- Убедитесь в том, что газонокосилка идет вдоль границы контура по проходу.

Если газонокосилка перемещается вдоль границы, тест можно считать выполненным.

Если газонокосилка не перемещается вдоль границы контура, уменьшите значение *Corridor width, boundary* (Ширина прохода, граница) на единицу.


Вновь начните тест с шага 2.

### ТАЙМЕР

Нужно решить, сколько часов в день и в какие дни недели должна работать газонокосилка. Automower™ стрижет со скоростью около 125 м<sup>2</sup> в час за

один день (75 м<sup>2</sup> при переменном напряжении 220 В).

Если площадь участка с травой равна 1000 м<sup>2</sup>, газонокосилке нужно работать в среднем 14 часов в день.



*Garden - Follow loop - Test IN (Участок - Следование внутри - Тест Внутри)*

### НАПРАВЛЯЮЩИЙ КАБЕЛЬ

См. раздел 3.8 «Установка направляющего кабеля» в Руководстве по эксплуатации.

На сложном участке или на участке с узкими проходами (ширина менее 2 м) рекомендуется установить направляющий кабель.

Направляющий кабель является дополнительным кабелем, который идет от зарядной станции к удаленной части участка работы или по узкому проходу. Газонокосилка может перемещаться по направляющему кабелю к зарядной станции или от нее.

# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## HUSQVARNA AUTOMOWER™

### 230 ACX/220 AC



Husqvarna®


# НАЧАЛО РАБОТЫ С HUSQVARNA AUTOMOWER™

**1**

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

См. раздел 3.2 Руководства по эксплуатации

1. Установите зарядную станцию в центре зоны работы, оставив достаточное свободное пространство перед зарядной станцией. Станция должна быть размещена на относительно горизонтальной поверхности.
2. Подключите низковольтный кабель к зарядной станции и к трансформатору.
3. Вставьте шнур питания трансформатора в настенную сетевую розетку. Трансформатор на 120 В (стандarta США) может использоваться только в помещении.




**2**

## ЗАРЯДКА БАТАРЕИ И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРАНИЧНОГО КАБЕЛЯ

См. разделы 3.3 и 3.4 Руководства по эксплуатации.

1. Пока вы прокладываете граничный кабель, поместите Automower™ в зарядную станцию для зарядки батареи. Установите главный выключатель в положение *OFF* (ВЫКЛ.).
2. Проложите граничный кабель так, чтобы он образовал контур вокруг зоны работы.




**3**

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГРАНИЧНОГО КАБЕЛЯ

См. раздел 3.5 Руководства по эксплуатации

1. Снимите крышку зарядной станции, вдвиньте концы граничного кабеля в нижние отверстия зарядной станции и протащите их в верхние отверстия:
  - правый конец кабеля в правое отверстие;
  - левый конец кабеля в левое отверстие.
2. Откройте соединитель и проденьте концы кабеля в выступы каждого соединителя.
3. Сожмите соединитель с использованием пассатижей.
4. Обрежьте лишний граничный кабель.  
Обрезайте на расстоянии 1–2 см над соединителем.
5. Вставьте соединитель в контактный штырек на зарядной станции, помеченный как А.  
Установите на место крышку зарядной станции.



**4**

## ЗАПУСК И ОСТАНОВКА AUTOMOWER™


См. разделы 3.7, 4.3 и 4.4 Руководства по эксплуатации.

### ЗАПУСК


1. Откройте крышку панели управления, нажав кнопку *STOP*.
2. Установите главный выключатель в положение *ON* (ВКЛ.). Если вы выполняете это в первый раз, наберите четыре цифры ПИН-кода, после чего начинается процедура запуска. При наборе ПИН-кода газонокосилка должна находиться в зарядной станции.
3. Закройте крышку.

### ОСТАНОВКА

Нажмите кнопку *STOP*.



1. Зарядная лента
2. Защелкивающаяся крышка для регулировки высоты стрижки.
3. Кнопка СТОП
4. Светодиод для проверки режима работы с граничным кабелем
5. Контактные ленты
6. Клавиатура
7. Дисплей




Зарядная станция




Трансформатор




Низковольтный кабель



Граничный кабель и соединитель.



Скобы



Соединитель



Мерка